



r20xx\_1

**Part assemblies**      Laderschwinge

<b>PartNo</b>	<b>Pos</b>	<b>Qty</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Spezifikationen</b>
5211780-7	1	1	Laderschwinge mit Buchse	Grau
5218004-7	2	2	Stützbein	Grau
5214831-1	3	2	Gelenk mit Buchse	Schwarz glänzend
5214111-7	4	4	Gelenk	Grau
5215219	5	1	Indikatorstange	
5215208	6	1	Haltersatz	
5215227	7	1	Abstandshalter	
5013110	8	1	Unterlegscheibe	BRB 10.5x22x2
5050605	9	1	Schraube	MC6S 10x50 Loc
5211255	10	1	Halter	
5211256	11	1	Halter	
5006001	12	4	Schraube	MVBF 8x20
5011553	13	4	Mutter	M6M M8 Loc-king
5013101	14	5	Unterlegscheibe	BRB 8,4 x 16
5215101	15	2	Schutzkappe	
5215021	16	1	Schutzkappe	
5011910	17	2	Mutter	
5002058	18	1	Schraube	M6S 8x16
5215191	19	2	Schutzkappe	
60018046	20	2	Lagerbolzen	D=30, L=127mm
60018053	21	4	Lagerbolzen	D=35, L=127mm
60018047	22	4	Lagerbolzen	D=30, L=96mm
60018050	23	2	Lagerbolzen	D=30, L=84mm
5215131	24	16	Verschlussdeckel	
5050608	25	16	Schraube	MC6S M10x20 Loc
5215121-1	26	16	Plastikdeckel	Schwarz glänzend
5215181	27	1	Kasten	