



r3518T\_1

**Part assemblies**      Braccio del caricatore

<b>PartNo</b>	<b>Pos</b>	<b>Qty</b>	<b>Nome</b>	<b>Specifiche</b>
5211762-1	1	1	Braccio del caricatore con boccole	Nero Lucido
5213502-1	2	2	Asta parallela con boccole	Nero Lucido
5218005-1	3	2	Gamba di sostegno	Nero Lucido
5214831-1	4	4	Connettore con boccole	Nero Lucido
5214111-1	5	4	Connettore	Nero Lucido
5214126-1	6	2	Coppia di connettori	Nero Lucido
5215216	7	1	Asta dell'indicatore	
5215208	8	1	Kit supporto	
5215227	9	1	Distanziale	
5013110	10	1	Rondella	BRB 10.5x22x2
5050605	11	1	Vite	MC6S 10x50 Loc
5211255	12	1	Staffa	
5211256	13	1	Staffa	
5006001	14	1	Vite	MVBF 8x20
5011553	15	4	Dado	M6M M8 Loc-king
5013101	16	5	Rondella	BRB 8,4 x 16
5215101	17	2	Coperchio	
5215021	18	1	Coperchio	
5011910	19	4	Dado	
5002058	20	1	Vite	M6S 8x16
5215191	21	2	Coperchio	
60018046	22	12	Perno di articolazione	D=30, L=127mm
60018053	23	4	Perno di articolazione	D=35, L=127mm
60018050	24	2	Perno di articolazione	D=30, L=84mm
5215131	25	22	Blocco di protezione	
5050608	26	22	Vite	MC6S M10x20 Loc