



r8513\_8523\_3

---

**Part assemblies**      Siłownik

Siłownik: Numer części cylindra jest zapisany na samym cylindrze. Sprawdź, zanim zaczniesz szukać części.

---

<b>PartNo</b>	<b>Pos</b>	<b>Qty</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Specyfikacje</b>
12711710-1	1	2	Siłownik podnoszenia	Alo Czarny
12712510-1	2	2	Siłownik przechyłu	Alo Czarny