



r8513\_8523\_3

---

**Part assemblies**      Siłownik

Siłownik: Numer części cylindra jest zapisany na samym cylindrze. Sprawdź, zanim zaczniesz szukać części.

---

| <b>PartNo</b> | <b>Pos</b> | <b>Qty</b> | <b>Nazwa</b>         | <b>Specyfikacje</b> |
|---------------|------------|------------|----------------------|---------------------|
| 12711810-1    | 1          | 2          | Siłownik podnoszenia | Alo Czarny          |
| 12712710-1    | 2          | 2          | Siłownik przechyłu   | Alo Czarny          |