

313497
71
70
72
62
63
60
63
64
65
61
66
67
4
2
3
18
19
20
7
12
1
25
26
27
28
29
8
10
11
9
3
5
7
6

© 2025 Jost

Description	Nordhydraulic RMC 202
Part assemblies	Valve assy.

PartNo	Pos	Qty	Name	Specifications
10550062	1	1 PCS	Valve	
5044131	2	4	Quick Coupling	R 1/2"
5013853	3	4	Dowty washer	Tredo 1/2", Part is included in kit 60007907 Hose cpl., 9032177 Hose cpl.
5044129	4	4	Dust Cover	1/2" Male
5027463	6	2	Adaptor	3/4" BSP-1 1/16" JIC
1120065		2	Adaptor	R 3/4" - R 1/2"
1120254		2 PCS	Adaptor	R 3/4" - R 3/4"
5013854	7	2	Dowty washer	Tredo 3/4"
10550072	9	1 PCS	Pressure Carry Over Adaptor	1 1/16" JIC
521543	9	1 PCS	Pressure Carry Over Adaptor	1/2" BSP
521544	9	1 PCS	Pressure Carry Over Adaptor	3/4" BSP
10550073	10	1 PCS	Sealing Set	
519025	12	1 PCS	Plug	R 3/4"
5013611	13	1	Copper Washer	
302699	18	1 PCS	Valve plate	
5002051	19	3	Screw	M6S 8 x 20
5013101	20	3	Washer	BRB 8,4 x 16
313262		1 PCS	Mounting Kit	2 pcs
302697	25	2 PCS	Adjusting Sleeve	
5016681	26	2	Locking Ring	
302698	27	2 PCS	Clamp	
5013112	28	4	Washer	5,3x10x1,5
5002004	29	4 PCS	Screw	M6S 5x 80
5016205	30	2	Locking Pin	
313497		1	Electric mounting kit	
5024378	60	1	Connector, female	7-Pole
313467	61	1 PCS	Connector Support	
5004003	62	3	Screw	MC6S 5 x 35
5013112	63	6	Washer	5,3x10x1,5
5011051	64	3	Nut	M6M 5
5002077	65	2	Screw	M6S 10x30
5013110	66	2	Washer	BRB 10.5x22x2
5011054	67	2	Nut	M6M M10
313476	70	1	Electr. Cable	
5024371	71	1 PCS	Fuse	8 Amp
5033621	72	5	Cable tie	4.6x150
5103017	73	1	Cable terminal	

© 2025 Jost